

PL

LISTA CZĘŚCI W OPAKOWANIU

Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie elementy znajdują się w zestawie:

1. 4 tyczki drewniane dzielone na połówki, z gumową końcówką.
2. 4 klipsy plastikowe do łączenia tyczek.
3. Sznurek łączący tyczki na szczycie.
4. Stabilizator ze śrubą i kulkami.
5. Płachta namiotu.
6. Podłoga namiotu wypełniona owatą.
7. Girlanda dekoracyjna.
8. 2 poduszki.
9. Torba bawełniana.
10. Instrukcja składania.

OSTRZEŻENIA

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki!

Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.

Natychmiast zaprzestań użytkowania, jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona, rozdarta lub jeśli brakuje jakiejś części.

Produkt posiada drobne elementy, nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Trzymaj z daleka od ognia, miej świadomość ryzyka jakie stanowi otwarty ogień i inne silne źródła ciepła znajdujące się w pobliżu produktu.

Nie pozwalaj na korzystanie z namiotu więcej niż 2 dzieci naraz.

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń na płaskim, stabilnym podłożu.

Elementy namiotu nie są odporne na działanie wilgoci.

Produkt może być rozłożony tylko przez osobę dorosłą. Nie pozwalać dzieciom na pomoc przy rozkładaniu namiotu.

Produkt nie może służyć jako jedyna ochrona przed promieniami słonecznymi.

Produkt służy jedynie jako zabawka. Nie może być użytkowany jako namiot turystyczny. Nie może być używany na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

INSTRUKCJA SKŁADANIA TIPI

1. Przygotuj 4 komplety tyczek składające się z: tyczki z nakładką antypoślizgową, tyczki z otworem na wiązanie i plastikowego łącznika (1).
2. W łącznikach zamontuj obie części tyczek (2).
3. Wsuń górne końcówki tyczek (bez nakładek antypoślizgowych) do dolnych otworów tuneli wszytych w poszycie Tipi (3), końcówki tyczek powinny wystawać z tuneli po obu stronach.
4. Rozłóż podłogę Tipi na płaskiej powierzchni. Na środku podłogi postaw pionowo poszycie z tyczkami. Wsuń końcówki tyczek z nakładkami antypoślizgowymi do pętelek znajdujących się w narożnikach podłogi (4).
5. Ułóż górne końcówki tyczek tak aby kolejno nachodziły na siebie. Przewlec sznurek przez otwory w tyczkach (5).
6. Złap górne końcówki tyczek i zwiąż je luźno za pomocą sznurka (6). Luz pomiędzy tyczkami jest niezbędny do zamontowania stabilizatora.
7. Wsuń pionowo stabilizator pomiędzy tyczki w miejscu, w którym są związane - jedna kulka powinna znajdować się poniżej splotu, druga powyżej. Motylkowa nakrętka powinna znajdować się u góry (7). Nakrętkę należy dokręcać do momentu, w którym kulki dostatecznie rozepną tyczki, a konstrukcja namiotu będzie stabilna. Na koniec zacieśnij splot sznurka na łączeniu tyczek. Zawiaż girlandę dekoracyjną i włóż do środka namiotu 2 poduszki (8).

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Namiot należy ściągnąć z drewnianego stelaża w celu wyprania. Wszystkie elementy z tkaniny należy prać w maksymalnie 30°C. Prasować tylko bawełnę maksymalnie w 110°C. Pozostałe elementy czyścić wilgotną szmatką.

Bawełna posiada certyfikat OKO-Tex Standard 100.

Wyprodukowane w Polsce.

LISTA DE ELEMENTOS POR EMBALAJE

Por favor, compruebe si todos los elementos están incluidos:

1. 4 postes de madera divididos en mitades con punta de goma.
2. 4 clips de plástico para conectar los postes.
3. Cuerda para conectar los postes en la parte superior.
4. Estabilizador con tornillo y bolas.
5. Cubierta.
6. Suelo con relleno de ovado.
7. Guirnalda decorativa.
8. 2 almohadas.
9. Bolsa de algodón.
10. Instrucciones de montaje.

ATENCIÓN

¡Nunca dejes a tu hijo sin vigilancia!

No uses el producto si todos los componentes no están correctamente instalados y ajustados.

Dejes de usarlo inmediatamente si alguna parte del producto está dañada, rasgada o si falta alguna parte.

El producto contiene piezas pequeñas, no es apto para niños menores de 3 años.

Mantenlo lejos del fuego, seas consciente de los riesgos que presenta el fuego abierto y otras fuertes fuentes de calor cerca del producto.

No permitas que más de 2 niños usen la tienda a la vez.

El producto está destinado para uso en interiores sobre una superficie plana y estable.

Los elementos de la tienda no son resistentes a la humedad.

El producto solo puede ser montado por un adulto. No permitas que los niños ayuden a montar la tienda.

El producto no puede ser utilizado como la única protección contra los rayos del sol.

El producto sirve solo para jugar. No se puede utilizar como tienda de campaña turística. No se puede utilizar al aire libre en condiciones climáticas desfavorables.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL TIPI

1. Prepara 4 juegos de postes, compuestos por: poste con almohadilla antideslizante, poste con un agujero para atar y conector de plástico (1).
2. Instala ambas partes de postes (2) en los conectores.
3. Inserta los extremos superiores de los postes (sin almohadillas antideslizantes) en los agujeros inferiores de los túneles cosidos en la cubierta del Tipi (3), las puntas de los postes deben sobresalir de los túneles en ambos lados.
4. Extiende el suelo del Tipi sobre una superficie plana. En el centro del suelo coloca la cubierta con los postes en posición vertical. Inserta los extremos de los postes con almohadillas antideslizantes en los lazos ubicados en las esquinas del suelo (4).
5. Coloca los extremos superiores de los postes para que se superpongan uno tras otro. Pasa la cuerda a través de los agujeros en los postes (5).
6. Sujeta los extremos superiores de los postes y átelos sin apretar con una cuerda (6). La holgura entre los postes es necesaria para montar el estabilizador.
7. Desliza el estabilizador verticalmente entre los postes donde están atados. Una bola debe estar debajo del tejido y la otra arriba. La tuerca de mariposa debe estar en la parte superior (7). La tuerca hay que apretar hasta que las bolas expandan los postes lo suficiente y la estructura de la tienda sea estable. Al final, aprieta el tejido de hilo en la unión de los postes. Ata una guirnalda decorativa y coloque 2 almohadas (8) dentro de la tienda.

MANTENIMIENTO | LIMPIEZA

La cubierta debe retirarse del marco de madera para lavarla. Todas las partes de tela deben lavarse a un máximo de 30°C.

Planchar solo el algodón a una temperatura máxima de 110°C. Las piezas restantes limpia con un paño húmedo.

El algodón tiene el certificado OKO-Tex Standard 100.

Hecho en Polonia.